。 nsion[®] 专注・专研・专业

SXBTC-II 变压器空负载测试仪

尊敬的顾客

感谢您购买本公司 SXBTC-II 变压器空负载测试仪。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能 与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬 请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要 求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源 插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!



安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接 的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的 范围内使用。

为了防止火灾或人身伤害,只有合格的技术人员才可执行维修。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击, 接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对

地址:武汉市东西湖区径河源源鑫工业园 网址:www.whsxdl.com 售后服务热线:027-83375600 邮箱:whsxdl@126.com

1

Sansion[®]专注・专研・专业

本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续 操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

——安全术语

警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心: 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

Sansion[®]专注・专研・专业

目 录

1 功能特性	4
2 主要技术参数	4
3 面板说明	5
4 操作说明	5
4.1 键盘使用方法	5
4.2 主界面介绍	6
4.3 试品参数的管理操作	6
4.4 空载试验过程介绍	8
4.5 负载试验过程介绍	10
4.6 谐波测试	12
4.7 系统设置说明	13
5 售后服务	14

1 功能特性

1. 可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。

2. 可进行变压器谐波测试。

3. 仪器内部自动进行量程切换, 允许测量电压、电流范围宽, 接线简单。

4. 做三相变压器的空载、负载试验时,仪器能自动判断接线是否正确,并显示三相电压、
 电流的向量图。

5. 单机可以完成 100kVA 以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定 电流下可完成 250kVA 以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,仪器 可换算到额定电流下的负载损耗参数)。

6. 所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如:波形校正、温度校正、非额 定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高。

7.320x240 大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触 摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。

8. 仪器可以由用户预设 40 组被试品参数,而且这些参数可以根据需要随时删除和增加, 使用非常方便。

9. 自带实时电子钟,自动记录试验的日期、时间利于实验结果的保存、管理。

10. 面板式热敏打印机,可现场快速打印试验结果。

11. 数据(试品设置、测量结果、测试时间等)具备掉电存贮及浏览功能,可以存储 500 组实验结果,能与计算机联机传送数据。

12. 允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。

2 主要技术参数

工作电源: AC 220 ± 10%, 45Hz ~ 60Hz; 电压测量范围: 10V ~ 500V, 测量精度: 0.2%; 电流测量范围: 0.1A ~ 5A, 测量精度: 0.2%; 功率测量: CosΦ≤0.1, 测量精度: 0.5%;

网址: www.whsxdl.com

CosΦ≥0.1, 测量精度: 0.3%; 频率测量范围: 45Hz ~ 60Hz 测量精度: 0.1%;

3 面板说明

面版图如下图1所示:



图1 面版图(仅供参考)

面版从左至右为:打印机、液晶屏、电源开关、键盘。

背板图如下图2所示:



图2背板图

背板上从左至右分别为:工作电源插座、三相试验电流输入、三相试验电压输入、通讯口、 接地柱。

4 操作说明

4.1 键盘使用方法

 "OK"键选择当前的输入,"取消"可以消除刚才的错误输入,"↑""↓""←""→"则可以方便的

 地址:式风市东西湖区径河源源鑫工业园
 售后服务热线:027-83375600

 网址: www.whsxdl.com
 5

 5
 邮箱: whsxdl@126.com

实现光标的移动。"切换"键为备用键。键盘的下方为 0~9 的数据键,在数据输入时,通过这些数字键可以方便的输入数据。

4.2 主界面介绍

主界面如下图所示,由8个模块组成。



图 3 空负载测试仪开机主界面

- 1) 空载试验:在该菜单中可以测定单相变压器、三相变压器的空载损耗。
- 2) 负载试验:在该菜单中可以测定单相变压器、三相变压器的负载损耗。
- 3) 谐波测试:在该菜单中对变压器进行谐波分析。
- 4) 试品参数: 对预设的变压器参数进行修改、增加、删除等操作。
- 5) 数据浏览: 对存储的数据进行浏览, 删除等管理。
- 6) 系统设置:设置当前的系统时间、系统参数等。
- 7) 系统帮助:在该项中可以查看各种试验的接线图。
- 8) 厂家设置: 该功能为厂家生产调试用。

4.3 试品参数的管理操作

1) 在主界面中,通过键盘的方向键使光标移动到试品参数菜单,然后按 OK 键,进入试品参数的管理操作选择界面如下:



图 4 试品参数管理界面

2) 在上面的界面中选择增加参数,出现下面的增加试品参数页面:

UN1	10. OKV	IN1	18.186A
UN2	400V	IN2	454.7A
PT1	1.000	CT1	1.000
PT2	1.000	CT2	1.000
T1	10°C	T2	75℃
R1	2.849 Ω	R2	4.178m Ω
TO	10℃		
	确定	取消	

图 5 增加试品参数页面

上图中,编号一栏为变压器的编号,编号的长度为7位,前两位代表变压器类型,后五位 代表变压器容量(运行输入的最大容量值为63000),单位为KVA,如变压器类型为S9,容量 为315KVA,则其编号一栏应输入:0900315。

数据的输入方法如下(以 Un1 为例,输入值为 35.00):使用方向键把光标移动到 Un1 后的数据输入栏中,通过数字键盘直接输入 35.00,输入完成后按 OK 键即可。注意在光标停留在 Un1 后的输入栏时,屏幕最下方提示"高压侧额定电压"(屏幕最下方总是提示当前光标输入栏的参数意义)。

3) 在图 4 中选择修改参数,出现下面的选择变压器编号页面:

4年文上 番雪	25	
S0900050	S1100100	S0900315
S0700400		

图 6 选择变压器编号页面

通过方向键选择预修改其参数的编号,然后按 OK 键进入试品参数修改页面,参数修改页面与图 5 相同。

4) 在图 4 种选择删除参数,则出现图 6 的选择变压器编号页面,选定编号后,按 OK 键 将删除该编号的变压器参数配置。

4.4 空载试验过程介绍

ansion 专注·专研·专业

 1) 根据变压器类型参考后面对应的接线图进行正确接线,然后接通空负载测试仪的工作 电源。

2) 在主界面中选择空载试验,则显示空载试验设置界面如下图:

空载试验设置	型号容量:	<u>S0900315</u>
变压器类型	O单相 ●∃	三相
测试方法	●双表法 0日	三表法
低压侧额定电压	<u>400. 0V</u>	
低压侧额定电流	<u>454.7A</u>	
电压互感器变比	<u>1.000</u>	
电流互感器变比	<u>1.000</u>	
开始试验	退出试验	

图 7 空载试验设置页面

→ansion[®] 专注・专研・专业

该页面保存上次试验时的设置值,检查、修改该页面中的设置值使其与当前试验变压器一 致。

注: 在我司某些版本的仪器中,为了简化外部的接线,仪器内部已经接成了双表法或三表法,此时该界面的测试方法不可选择,仪器的接线也只能按双表法或三表法的接线方法。

3) 在图 7 中,光标选择"开始试验",按 OK 键进入如下的空载试验测试数据页面:

NAB		AB		CB		CA
\sim	U(V)	23	8.68	237	. 84	238.08
	Um(V)	23	8.74	237	. 57	237.83
В	I (A)	0.	6909	0.4	969	0.6706
Uo(V)	238.2	0	Io(A)	0.6	5195
Pab(KW)	0.054	4	Pbc((KW)	0.1	.581
Ps(KW)	0.212	5	d		-0.	0007
Po(KW)	0.840	3	Io%		0.1	.803
COSΦ	0.655		F (Hz	:)	49.	987

图 8 空载试验测试数据页面



图 9 空载损耗正在测量计算页面

图 8 完整的显示了空载试验的所有测试结果: Uo (V)为三相线电压的平均值, Ps (KW)为当前电压下的实测功率, d 为电压波形畸变系数, Po (KW)为校正后的空载损耗, Io%为空载电流百分比。

左上侧为试验电压、电流的向量图,如果接线错误,该页面提示"接线错误,请关机检查";
 通过调压器缓慢增加试验电压,当Uo(V)等于空载试验的额定电压时,停止升压。移动光标
 地址:式众市东西湖区径河源源备工业图
 图址: <u>www.whsxdl.com</u>
 9
 都希: <u>whsxdl@126.com</u>

→ansion[®]专注・专研・专业

到"锁定"按钮,长按 OK 键将出现图 9 正在测量的提示,此时保持调压器不动,当图 9 中的正 在测量的提示消息消失后,当前测试结果已经被锁定,然后"锁定"按钮变为"重测"按钮,此时 请迅速操作调压器降压至零位。

在该页面的"保存"把当前的结果保存到随机的存储器上;"打印"则通过打印机打印当前的 测试结果。

<u>注意:升压的过程中,要时刻关注Uo与Io,除避免过压外,更要提防试品异常时试验电</u> 流过大损坏仪器或被试品。

 在图 8 中按"重测"则将重新对当前变压器进行测试,按"退出"则退回到图 3 系统功能的 主界面。

4.5 负载试验过程介绍

 1) 根据变压器类型参考后面对应的接线图进行正确接线,然后接通空负载测试仪的工作 电源。

2) 在主界面中选择负载试验,则显示负载试验设置界面如下图:

负载试验设置	型号容量: <u>S0900400</u>
变压器类型	O単相 ●三相
测试方法	●双表法 O三表法
低压侧额定电压	<u>400.0V</u>
低压侧额定电流	<u>577.35A</u>
高压侧额定电压	<u>35.00KV</u>
高压侧额定电流	<u>6.600A</u>
电压互感器变比	<u>100.00</u>
电流互感器变比	; <u>8.000</u>
开始试验	退田试验

图 10 负载试验设置页面

该页面保存上次试验时的设置值,检查、修改该页面中的设置值使其与当前试验变压器一 致,尤其要注意检查编号的后5位所代表的容量值、高压侧额定电流、电流互感器变比等,避 免设定值错误或者试验电流超量程。

注: 在我司某些版本的仪器中,为了简化外部的接线,仪器内部已经接成了双表法或三表法,此时该界面的测试方法不可选择,仪器的接线也只能按双表法或三表法的接线方法。

3) 在图 9 中选择"开始试验",进入负载试验测试数据界面:

地址:武汉市东西湖区径河源源鑫工业园 网址:www.whsxdl.com

售后服务热线:027-83375600 邮箱:whsxdl@126.com

ansion。 专注・专研・专业

使用手册

AB	ĺ,	AB		CB		CA
\sim	U(V)	27	9.50	279.	. 08	279.34
	Um(V)	27	9.57	278.	. 79	279.09
Б	I(A)	0.	9028	0.6	585	0.8411
Uav(V)	279.	31	Io(A)	0.8	3008
Pab(KW)	0.06	05	Pbc(KW)	0.2	2333
Ps(KW)	0.29	38	Zt (S	2)	0.0	000
Pt(₩)	151.	52	UK%		63.	431
COSΦ	0.60	3	F (Hz)	50.	00



MAB	् रान् -४- अन		;≢:∓\$	B		CA
\sim	止住视	1里,	。頃作	旧.		279.3
<u></u>	Um(V)	27	9.57	278.	.79	279.0
.в [I (A)	0.	9028	0.6	585	0.841
Uav (V)	279.3	1	Io (A)	0.8	8008
Pab(KW)	0.060)5	Pbc(KW)	0.2	333
Ps (KW)	0.293	8	Zt (S	3)	0.0)00
Pt(W)	151.5	2	UK%		63.	431
COS Φ	0.603		F (Hz)	50.	00

图 12 负载损耗正在测量计算页面

图 11 显示负载试验时当前温度下的所有测试数据: Uav (V)为当前三相电压的平均值, Io (A)为三相电流的平均值, Ps (KW)为当前电压下的实测功率, Pt (KW)为当前温度下 校正到额定电流时的复载损耗, Zt (Ω)为当前温度下的短路阻抗, Uk%为当前温度下的短路 电压百分比。

左上侧为试验电压、电流的向量图,如果接线错误,该页面提示"接线错误,请关机检查"; 通过调压器缓慢增加试验电压,当 Io (A)等于负载试验的试验电流时,停止升压。移动光标 到"锁定"按钮,长按 OK 键将出现图 12 正在测量的提示,此时保持调压器不动,当图 12 中的 正在测量的提示消息消失后,当前测试结果已经被锁定,然后"锁定"按钮变为"重测"按钮,此 时请迅速操作调压器降压至零位。

<u>注意:升压的过程中,要时刻关注Uav与Io,除避免过压外,更要提防试品异常时试验电</u>

→ansion[®]专注・专研・专业

<u>流过大损坏仪器或被试品。</u>

4) 在图 10 种选择"温度校正",显示温度校正界面:

负载温度校正			
高压侧直阻	2.849	Ω	
低压侧直阻	4.178	mΩ	
测直阻时温度	<u>10</u> °C		
试品温度	<u>_10</u> °C	校正	温度 <u>_75</u> ℃
	Uk(%)	Zt(Ω)	Pt(W)
温度系数法	73.581	233.59	191.71
国标公式法	73.581	233.59	121.03
田始社	A.	追出法	<u>1</u>

图 13 负载结果温度校正页面

该页面的参数设置值为上次试验的设置值,检查、修改使其与当前被试品一致,本仪器提供两种温度校正算法:温度系数法和国标公式法,这两种算法的公式见后面附录。

在该页面的"保存"把当前的结果保存到随机的存储器上;"打印"则通过打印机打印当前的 测试结果。

4.6 谐波测试

空载试验时,由于变压器铁芯的厉磁曲线是非线性曲线,通过变压器的空载电流将有一定 的谐波分量,谐波分量的多少与试验电源的容量有关。谐波试验即是在做完空载试验或负载试 验后,不改变试验接线的情况下,测量此时通过变压器的电压、电流的谐波分量的情况。

先按前述的过程进行空载试验或负载试验,试验完成后,不改变接线与调压器输出电
 压,在系统的主界面上选择谐波试验,将出现下面的谐波分量列表页面:

。 Bansion[®]专注・专研・专业

双表法谐波试验 09-02-09 11:23:33 CB% CA% AB% Ia% Ib% Ic% 01 100. 100. 100. 100. 100. 100. 02 0.02 0.02 0.02 0.31 0.31 0.31 5.11 03 0.20 0.20 5.11 5.11 0.20 04 0.01 0.170.17 0.01 0.01 0.1705 0.64 7.20 7.20 7.20 0.64 0.64 0.05 06 0.02 0.05 0.02 0.02 0.05 1.59 07 1.44 1.44 1.44 1.59 1.59 08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 09 0.09 0.09 0.09 0.33 0.33 0.33 Σ% 1.77 <u>1.77</u> <u>1.77</u> 9.02 9.02 9.02

图 14 谐波分量列表页面

列表中的值为各谐波分量相对于基波的百分比,本系统共分析到第 31 次谐波,第一个页 面显示 1~9 次谐波的相对值,按"↑""↓"键可以进行上下翻页以显示其他谐波分量的值,按"7" 可打印谐波结果,具体打印的谐波次数可以在系统设置内更改。

页面最下方一栏显示所有谐波的和相对于基波的百分比。

2) 在图 12 页面中长按 OK 键,出现下面的频谱图页面:

双表法谐波试验	金 09-02-	09 11:24:36
Uab(V) <u>279.9</u>	Uca(V) <u>279.6</u>	Ubc(V) <u>279.7</u>
99^	991	99↑
02	02	02
، لىللىلىس	ہ لیللیا سے	ہ لیلیلیہ ج
Ia(A) <u>0.906</u>	Ib(A) <u>0.906</u>	Ic(A) <u>0.906</u>
99^	991	99 🛉
10	10	10
م لىللىلىپ	ہے۔۔۔۔۔	ە لىللىلىپ

图 15 谐波分量频谱图页面

4.7 系统设置说明

1) 在主界面中选择"系统设置",择显示下面的界面:

系统设置			
日期:	09年 02	月 09日	
时间:	14町 16 	分 33秒	
三表法电	,压显示: 正显云	O相电压 ●方为店	●线电压 0亚均位
工100世	<u>') F 71 F</u> 717 :	♥/A XX/E	の十級阻
	确定	取消	

图 16 系统设置界面

2) 在上图中可以修改系统的日期时间;

其中"三表法电压显示"决定着图 8 和图 10 中显示的电压为相电压还是线电压;

"空载 Uo 电压显示"决定着图 8 中的空载试验是三相电压平均值 Uo 的意义,根据这里的选择其是三相有效值 U 的平均值还是三相电压平均值 Um 的平均值。

注:在我司某些版本的仪器中,如果内部已经接成了双表法,则这里的设置对结果没有影响。

有些版本的仪器中也没有 Uo 意义的选项,此时 Uo 为三相有效值的平均值。

5 售后服务

仪器自购买之日起一年内,属于公司的产品质量问题免费维修,终身提供保修和技术服务。 如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系,以便为您安排最便捷的处理方案,并为您 提供最快的现场服务。

ansion[®]专注・专研・专业

ansion[®]专注・专研・专业